

# NOKALUX OFFICE LED



## Montering av armatur:

Fäst med skruv avsett för aktuellt tak.

## C/C mellan skruvhålen är:

C/C mellan skruvhålen är 1140 mm

## Installation dikt tak/vägg:

Skruva fast skruvarna i taket med korrekt C/C mått. Haka upp armaturen i taket med nyckelhålen och för in kabeln genom önskad kabelgenomföring. Skruva åt skruvarna och sätt tillbaka bländskyddet.

## Installation pendlad:

Skruva fast takkopporna i taket med korrekt C/C mått och skruva sedan fast justeringsmekanismen i takkopporna. Justera sedan pendelwires längd och balansera armaturen genom att justera tumskraven i sidled i sin slits.

*Obs! Den tunna plastfilm som sitter i bländskyddet förhindrar bländning och bidrar till att ljuset fördelas korrekt från armaturen. Lämna därför plastfilmen kvar i bländskyddet.*



*Obs! Rör ej lysdioderna eller LED modulerna utan ESD skydd.*

*Obs! Håll kabellängden nere för minimal skuggning i bländskyddet.*

**Kapslingsklass: IP 20**

